Instituto Tecnológico de Cancún

Fundamentos de Telecomunicaciones


Lab13 - Create, Save and Apply a DNS Capture Filter

Prof. Ismael Jiménez Sánchez


Alumno(a). Laury del Rosario Mex Martin

Ciclo 2020-B


Paso 1: Damos clic en las opciones de captura de la barra principal de herramientas, seleccionamos nuestro conector a internet y en el área de filtro de captura escribimos **port 53**.




Paso 2: Guardamos el filtro de captura en captura filter bookmark seleccionamos guardar este filtro como **DNS** y nuestro filtro ya está listo.




Paso 3: Nos vamos a la pestaña de salida para configurar lo siguiente, creamos un archivo llamado mydns101.pcapng, le damos clic a la casilla crear archivo automáticamente, después de 1 megabyte y 10 segundos.



Paso 4: Iniciamos la captura y navegaremos por 5 páginas distintas y luego lo detenemos para ver el DNS de los sitios navegados.





Paquetes: 122 · Mostrado: 122 (100.0%)

mydns101_00002_20201130081350.pcapng